




Ventile Valves

Vergleichs-Nr. Comparison No.	ST-Templin ST-Templin	Beschreibung, Deutsch Description, German	Beschreibung, Englisch Description, English
HalDEX			
90054007	02.180.7610.530	Luftfederventil	Levelling Valve
Knorr Bremse			
295358	02.180.7612.830	Doppelabsperrventil	Double Check Valve
0500005001	02.180.7610.400	Luftfederventil	Levelling Valve
0500005002	02.180.7610.410	Luftfederventil	Levelling Valve
0500005006	02.180.7610.420	Luftfederventil	Levelling Valve
0500005007	02.180.7610.430	Luftfederventil	Levelling Valve
0481009029000	02.180.7612.900	Druckbegrenzungsventil	Pressure Limiting Valve
0481064115000	02.180.7611.950	Bremsventil, Betriebsbremse	Foot Brake Valve
0500005001000	02.180.7610.400	Luftfederventil	Levelling Valve
0500005002000	02.180.7610.410	Luftfederventil	Levelling Valve
0500005006000	02.180.7610.420	Luftfederventil	Levelling Valve
0500005007000	02.180.7610.430	Luftfederventil	Levelling Valve
I82175	02.180.7612.380	Handbremsventil	Hand Brake Valve
II37464	02.180.7612.670	Vierkreis-Schutzventil	4 Circuit Protection Valve
0 481 009 029	02.180.7612.900	Druckbegrenzungsventil	Pressure Limiting Valve
0 481 064 115	02.180.7611.950	Bremsventil, Betriebsbremse	Foot Brake Valve
AC156A	02.180.7612.840	Druckbegrenzungsventil	Pressure Limiting Valve
AC156B	02.180.7612.850	Druckbegrenzungsventil	Pressure Limiting Valve
AC156C	02.180.7612.860	Druckbegrenzungsventil	Pressure Limiting Valve
AC156D	02.180.7612.870	Druckbegrenzungsventil	Pressure Limiting Valve
AC156E	02.180.7612.880	Druckbegrenzungsventil	Pressure Limiting Valve
AC157C	02.180.7612.890	Druckbegrenzungsventil	Pressure Limiting Valve
AC597B	02.180.7611.760	Anhänger-Steuerventil	Trailer Control Valve
AC598C	02.180.7611.770	Anhänger-Steuerventil	Trailer Control Valve
AE4158	02.180.7612.750	Vierkreis-Schutzventil	4 Circuit Protection Valve
AE4162	02.180.7612.560	Vierkreis-Schutzventil	4 Circuit Protection Valve
AE4170	02.180.7612.570	Vierkreis-Schutzventil	4 Circuit Protection Valve
AE4409	02.180.7612.580	Vierkreis-Schutzventil	4 Circuit Protection Valve
AE4452	02.180.7612.600	Vierkreis-Schutzventil	4 Circuit Protection Valve
AE4502	02.180.7612.610	Vierkreis-Schutzventil	4 Circuit Protection Valve
AE4510	02.180.7612.630	Vierkreis-Schutzventil	4 Circuit Protection Valve
AE4516	02.180.7612.640	Vierkreis-Schutzventil	4 Circuit Protection Valve
AE4525	02.180.7612.650	Vierkreis-Schutzventil	4 Circuit Protection Valve
AE4526	02.180.7612.660	Vierkreis-Schutzventil	4 Circuit Protection Valve
AE4528	02.180.7612.670	Vierkreis-Schutzventil	4 Circuit Protection Valve
AE4560	02.180.7612.690	Vierkreis-Schutzventil	4 Circuit Protection Valve
AE4605	02.180.7612.700	Vierkreis-Schutzventil	4 Circuit Protection Valve
AE4609	02.180.7612.710	Vierkreis-Schutzventil	4 Circuit Protection Valve
AE4612	02.180.7612.720	Vierkreis-Schutzventil	4 Circuit Protection Valve
AE4800	02.180.7612.730	Vierkreis-Schutzventil	4 Circuit Protection Valve

Vergleichs-Nr. Comparison No.	ST-Templin ST-Templin	Beschreibung, Deutsch Description, German	Beschreibung, Englisch Description, English
DPM21AK	02.180.7612.320	Handbremsventil	Hand Brake Valve
DPM22A	02.180.7612.330	Handbremsventil	Hand Brake Valve
DPM28A	02.180.7612.340	Handbremsventil	Hand Brake Valve
DPM66A	02.180.7612.360	Handbremsventil	Hand Brake Valve
HB1176	02.180.7612.380	Handbremsventil	Hand Brake Valve
I70615	02.180.7612.750	Vierkreis-Schutzventil	4 Circuit Protection Valve
I73329	02.180.7612.560	Vierkreis-Schutzventil	4 Circuit Protection Valve
I80091	02.180.7610.460	Luftfederventil	Levelling Valve
I80093	02.180.7610.440	Luftfederventil	Levelling Valve
I80095	02.180.7610.450	Luftfederventil	Levelling Valve
I82456	02.180.7610.480	Luftfederventil	Levelling Valve
I85510	02.180.7612.570	Vierkreis-Schutzventil	4 Circuit Protection Valve
I85698	02.180.7610.470	Luftfederventil	Levelling Valve
I85883	02.180.7610.490	Luftfederventil	Levelling Valve
I87538	02.180.7611.180	Schalter, Splitgetriebe	Switch, splitter gearbox
I90452	02.180.7610.520	Luftfederventil	Levelling Valve
I92503	02.180.7612.580	Vierkreis-Schutzventil	4 Circuit Protection Valve
II30848	02.180.7611.960	Bremsventil, Betriebsbremse	Foot Brake Valve
II31480	02.180.7612.600	Vierkreis-Schutzventil	4 Circuit Protection Valve
II31480000	02.180.7612.600	Vierkreis-Schutzventil	4 Circuit Protection Valve
II36174000	02.180.7611.980	Bremsventil, Betriebsbremse	Foot Brake Valve
II36299	02.180.7611.970	Bremsventil, Betriebsbremse	Foot Brake Valve
II36300	02.180.7611.960	Bremsventil, Betriebsbremse	Foot Brake Valve
II36650	02.180.7612.700	Vierkreis-Schutzventil	4 Circuit Protection Valve
II37460	02.180.7612.710	Vierkreis-Schutzventil	4 Circuit Protection Valve
II37680	02.180.7612.630	Vierkreis-Schutzventil	4 Circuit Protection Valve
II37922	02.180.7612.650	Vierkreis-Schutzventil	4 Circuit Protection Valve
II38801F	02.180.7612.720	Vierkreis-Schutzventil	4 Circuit Protection Valve
K002335	02.180.7610.460	Luftfederventil	Levelling Valve
K002435004	02.180.7612.730	Vierkreis-Schutzventil	4 Circuit Protection Valve
K011255	02.180.7612.700	Vierkreis-Schutzventil	4 Circuit Protection Valve
K011931	02.180.7612.610	Vierkreis-Schutzventil	4 Circuit Protection Valve
K011932	02.180.7612.640	Vierkreis-Schutzventil	4 Circuit Protection Valve
K013741N00	02.180.7612.760	Sensor, Luftfederungsniveau	Level Sensor
K048307	02.180.7612.690	Vierkreis-Schutzventil	4 Circuit Protection Valve
KN18530	02.180.7612.940	Druckregler, Druckluftanlage	Governor Valve
MB4820	02.180.7611.960	Bremsventil, Betriebsbremse	Foot Brake Valve
MB4821	02.180.7611.970	Bremsventil, Betriebsbremse	Foot Brake Valve
MB4849	02.180.7611.980	Bremsventil, Betriebsbremse	Foot Brake Valve
SV1280	02.180.7610.440	Luftfederventil	Levelling Valve
SV1281	02.180.7610.450	Luftfederventil	Levelling Valve
SV1294	02.180.7610.460	Luftfederventil	Levelling Valve
SV1295	02.180.7610.470	Luftfederventil	Levelling Valve

Vergleichs-Nr. Comparison No.	ST-Templin ST-Templin	Beschreibung, Deutsch Description, German	Beschreibung, Englisch Description, English
SV1310	02.180.7610.480	Luftfederventil	Levelling Valve
SV1318	02.180.7610.490	Luftfederventil	Levelling Valve
SV1361	02.180.7610.520	Luftfederventil	Levelling Valve
SV3368	02.180.7611.180	Schalter, Splitgetriebe	Switch, splitter gearbox
VPS45AY	02.180.7612.740	Vierkreis-Schutzventil	4 Circuit Protection Valve
Wabco			
400 500 081 0	02.180.7611.080	Steuergerät, Brems-/Fahrdynamik	ABS ECU
421 412 000 0	02.180.7612.800	Arbeitszylinder	Operating Cylinder
421 412 001 0	02.180.7612.810	Arbeitszylinder	Operating Cylinder
422 010 010 0	02.180.7611.000	Mehr-Stellungszylinder	Multi-position Cylinder
422 010 014 0	02.180.7611.010	Mehr-Stellungszylinder	Multi-position Cylinder
434 100 023 0	02.180.7611.230	Überströmventil	Charging Valve
434 100 104 0	02.180.7611.250	Überströmventil	Charging Valve
434 100 124 0	02.180.7611.250	Überströmventil	Charging Valve
434 100 137 0	02.180.7611.250	Überströmventil	Charging Valve
434 100 140 0	02.180.7611.250	Überströmventil	Charging Valve
434 300 000 0	02.080.7103.040	Autom. Entwässerungsventil	Auto Drain Valve
434 700 003 0	02.180.7612.410	Zweikreis-Schutzventil	2 Circuit Protection Valve
434 700 003 7	02.180.7612.410	Zweikreis-Schutzventil	2 Circuit Protection Valve
461 315 006 0	02.180.7611.860	Bremsventil, Betriebsbremse	Foot Brake Valve
461 315 008 0	02.180.7611.830	Bremsventil, Betriebsbremse	Foot Brake Valve
461 315 012 0	02.180.7611.840	Bremsventil, Betriebsbremse	Foot Brake Valve
461 315 016 0	02.180.7611.840	Bremsventil, Betriebsbremse	Foot Brake Valve
461 315 026 0	02.180.7611.850	Bremsventil, Betriebsbremse	Foot Brake Valve
461 315 042 0	02.180.7611.860	Bremsventil, Betriebsbremse	Foot Brake Valve
461 315 044 0	02.180.7611.840	Bremsventil, Betriebsbremse	Foot Brake Valve
461 315 048 0	02.180.7611.840	Bremsventil, Betriebsbremse	Foot Brake Valve
461 315 049 0	02.180.7611.840	Bremsventil, Betriebsbremse	Foot Brake Valve
461 315 267 0	02.180.7611.870	Bremsventil, Betriebsbremse	Foot Brake Valve
461 315 474 7	02.180.7611.850	Bremsventil, Betriebsbremse	Foot Brake Valve
461 317 024 0	02.180.7611.890	Bremsventil, Betriebsbremse	Foot Brake Valve
461 318 604 0	02.180.7611.900	Bremsventil, Betriebsbremse	Foot Brake Valve
461 318 608 0	02.180.7611.900	Bremsventil, Betriebsbremse	Foot Brake Valve
461 319 008 0	02.180.7611.910	Bremsventil, Betriebsbremse	Foot Brake Valve
461 494 500 0	02.180.7611.930	Bremsventil, Betriebsbremse	Foot Brake Valve
461 494 502 0	02.180.7611.940	Bremsventil, Betriebsbremse	Foot Brake Valve
463 013 012 0	02.180.7611.090	Dreiwegeventil	Three Way Valve
463 013 014 0	02.180.7611.100	Dreiwegeventil	Three Way Valve
463 013 112 0	02.180.7611.090	Dreiwegeventil	Three Way Valve
463 013 114 0	02.180.7611.100	Dreiwegeventil	Three Way Valve
463 022 020 0	02.180.7611.110	3/2-Wegeventil	3/2 Directional Control Valve
463 032 010 0	02.180.7612.000	Drehschieberventil	Rotary Slide Valve

Vergleichs-Nr. Comparison No.	ST-Templin ST-Templin	Beschreibung, Deutsch Description, German	Beschreibung, Englisch Description, English
463 032 010 7	02.180.7612.000	Drehschieberventil	Rotary Slide Valve
463 032 020 0	02.180.7612.000	Drehschieberventil	Rotary Slide Valve
463 036 000 0	02.180.7611.120	3/2-Wegeventil	3/2 Directional Control Valve
463 037 004 0	02.180.7611.130	4/3-Wegeventil	4/3 Directional Control Valve
463 079 003 0	02.180.7611.140	4/2-Wegehahn	4/2 Way Cock
463 084 030 0	02.180.7612.770	Liftachssteuerventil	Lift Axle Control Valve
463 084 031 0	02.180.7612.770	Liftachssteuerventil	Lift Axle Control Valve
464 006 000 0	02.180.7610.300	Luftfederventil	Levelling Valve
464 006 001 0	02.180.7610.320	Luftfederventil	Levelling Valve
464 006 002 0	02.180.7610.320	Luftfederventil	Levelling Valve
464 006 100 0	02.180.7610.330	Luftfederventil	Levelling Valve
464 006 201 0	02.180.7610.340	Luftfederventil	Levelling Valve
464 007 001 0	02.180.7610.350	Luftfederventil	Levelling Valve
464 007 002 0	02.180.7610.370	Luftfederventil	Levelling Valve
464 007 010 0	02.180.7610.380	Luftfederventil	Levelling Valve
464 007 011 0	02.180.7610.390	Luftfederventil	Levelling Valve
472 017 480 0	02.180.7611.020	Magnetventil	Solenoid Valve
472 017 481 0	02.180.7611.030	Magnetventil	Solenoid Valve
472 173 700 0	02.180.7611.040	Magnetventil	Solenoid Valve
472 195 018 0	02.180.7611.070	ABS Magnetregelventil	ABS-Solenoid Modulator Valve
472 880 030 0	02.180.7611.060	ECAS Magnetventil	ECAS Solenoid Valve
473 501 002 0	02.180.7611.320	Schnelllöseventil	Quick Release Valve
475 010 300 0	02.180.7612.910	Druckbegrenzungsventil	Pressure Limiting Valve
475 010 312 0	02.180.7612.920	Druckbegrenzungsventil	Pressure Limiting Valve
475 604 010 0	02.180.7611.340	Bremskraftregler	Load Apportioning Valve (LSV)
475 604 011 0	02.180.7611.350	Bremskraftregler	Load Apportioning Valve (LSV)
475 604 012 0	02.180.7611.360	Bremskraftregler	Load Apportioning Valve (LSV)
475 604 015 0	02.180.7611.350	Bremskraftregler	Load Apportioning Valve (LSV)
475 604 017 0	02.180.7611.350	Bremskraftregler	Load Apportioning Valve (LSV)
475 710 008 0	02.180.7611.410	ALB-Relais, mech.	LSV Relay - mechanical
475 710 036 0	02.180.7611.420	ALB-Relais, mech.	LSV Relay - mechanical
475 711 000 0	02.180.7611.430	ALB-Relais, pneu.	LSV Relay - pneumatic
475 711 075 0	02.180.7611.440	ALB-Relais, pneu.	LSV Relay - pneumatic
475 711 126 0	02.180.7611.450	ALB-Relais, pneu.	LSV Relay - pneumatic
475 711 143 0	02.180.7611.480	ALB-Relais, pneu.	LSV Relay - pneumatic
475 712 000 0	02.180.7611.380	ALB-Anhänger-Bremsventil	LSV Relay Emergency
475 712 004 0	02.180.7611.390	ALB, mech.	LSV, mechanical
475 714 500 0	02.180.7611.500	ALB-Relais, pneu.	LSV Relay - pneumatic
475 715 500 0	02.180.7611.400	ALB-Anhänger-Bremsventil	LSV Relay Emergency
480 001 000 0	02.180.7612.780	Bremswertgeber	Brake Signal Transmitter
480 001 004 0	02.180.7612.790	Bremswertgeber	Brake Signal Transmitter
480 001 005 0	02.180.7612.790	Bremswertgeber	Brake Signal Transmitter
480 202 001 0	02.180.7611.640	Proportional Relaisventil	Proportional Relay Valve

Vergleichs-Nr. Comparison No.	ST-Templin ST-Templin	Beschreibung, Deutsch Description, German	Beschreibung, Englisch Description, English
480 202 002 0	02.180.7611.650	Proportional Relaisventil	Proportional Relay Valve
480 202 004 0	02.180.7611.640	Proportional Relaisventil	Proportional Relay Valve
480 202 005 0	02.180.7611.650	Proportional Relaisventil	Proportional Relay Valve
571 003 104 0	02.180.7611.150	5/2 Wegeventil	5/2 Directional Control Valve
884 009 404 0	02.180.7611.640	Proportional Relaisventil	Proportional Relay Valve
932 510 958 2	02.180.7612.420	Vierkreis-Schutzventil	4 Circuit Protection Valve
934 702 000 0	02.180.7612.430	Vierkreis-Schutzventil	4 Circuit Protection Valve
934 702 210 0	02.180.7612.440	Vierkreis-Schutzventil	4 Circuit Protection Valve
934 702 250 0	02.180.7612.450	Vierkreis-Schutzventil	4 Circuit Protection Valve
934 702 260 0	02.180.7612.460	Vierkreis-Schutzventil	4 Circuit Protection Valve
934 702 380 0	02.180.7612.470	Vierkreis-Schutzventil	4 Circuit Protection Valve
934 705 001 0	02.180.7612.490	Vierkreis-Schutzventil	4 Circuit Protection Valve
934 705 002 0	02.180.7612.480	Vierkreis-Schutzventil	4 Circuit Protection Valve
934 705 005 0	02.180.7612.490	Vierkreis-Schutzventil	4 Circuit Protection Valve
934 705 008 0	02.180.7612.500	Vierkreis-Schutzventil	4 Circuit Protection Valve
934 714 010 0	02.180.7612.530	Vierkreis-Schutzventil	4 Circuit Protection Valve
961 701 100 0	02.180.7612.010	Handbremsventil	Hand Brake Valve
961 701 105 0	02.180.7612.020	Handbremsventil	Hand Brake Valve
961 702 001 0	02.180.7612.030	Handbremsventil	Hand Brake Valve
961 702 002 0	02.180.7612.040	Handbremsventil	Hand Brake Valve
961 702 004 0	02.180.7612.040	Handbremsventil	Hand Brake Valve
961 702 006 0	02.180.7612.040	Handbremsventil	Hand Brake Valve
961 721 000 0	02.180.7612.050	Handbremsventil	Hand Brake Valve
961 721 040 0	02.180.7612.060	Handbremsventil	Hand Brake Valve
961 722 151 0	02.180.7612.070	Handbremsventil	Hand Brake Valve
961 722 152 0	02.180.7612.080	Handbremsventil	Hand Brake Valve
961 722 158 0	02.180.7612.100	Handbremsventil	Hand Brake Valve
961 722 212 0	02.180.7612.110	Handbremsventil	Hand Brake Valve
961 722 232 0	02.180.7612.120	Handbremsventil	Hand Brake Valve
961 722 252 0	02.180.7612.130	Handbremsventil	Hand Brake Valve
961 722 254 0	02.180.7612.140	Handbremsventil	Hand Brake Valve
961 722 258 0	02.180.7612.150	Handbremsventil	Hand Brake Valve
961 722 264 0	02.180.7612.160	Handbremsventil	Hand Brake Valve
961 722 266 0	02.180.7612.170	Handbremsventil	Hand Brake Valve
961 722 275 0	02.180.7612.180	Handbremsventil	Hand Brake Valve
961 722 314 0	02.180.7612.190	Handbremsventil	Hand Brake Valve
961 722 324 0	02.180.7612.200	Handbremsventil	Hand Brake Valve
961 723 001 0	02.180.7612.210	Handbremsventil	Hand Brake Valve
961 723 004 0	02.180.7612.220	Handbremsventil	Hand Brake Valve
961 723 100 0	02.180.7612.230	Handbremsventil	Hand Brake Valve
961 723 102 0	02.180.7612.240	Handbremsventil	Hand Brake Valve
961 723 104 0	02.180.7612.250	Handbremsventil	Hand Brake Valve
961 723 108 0	02.180.7612.260	Handbremsventil	Hand Brake Valve

Vergleichs-Nr. Comparison No.	ST-Templin ST-Templin	Beschreibung, Deutsch Description, German	Beschreibung, Englisch Description, English
961 723 112 0	02.180.7612.270	Handbremsventil	Hand Brake Valve
961 723 215 0	02.180.7612.280	Handbremsventil	Hand Brake Valve
961 723 421 0	02.180.7612.290	Handbremsventil	Hand Brake Valve
963 001 012 0	02.180.7611.280	Löseventil	Release Valve
963 001 051 0	02.180.7611.290	Löseventil	Release Valve
971 002 150 0	02.180.7611.590	Anhänger-Bremsventil	Relay Emergency Valve
971 002 152 0	02.180.7611.600	Anhänger-Bremsventil	Relay Emergency Valve
971 002 531 0	02.180.7611.610	Anhänger-Bremsventil	Relay Emergency Valve
971 002 570 0	02.180.7611.620	Anhänger-Bremsventil	Relay Emergency Valve
973 001 010 0	02.180.7611.510	Relaisventil	Relay Valve
973 001 020 0	02.180.7611.520	Relaisventil	Relay Valve
973 001 120 0	02.180.7611.550	Relaisventil	Relay Valve
973 001 210 0	02.180.7611.540	Relaisventil	Relay Valve
973 001 211 0	02.180.7611.560	Relaisventil	Relay Valve
973 002 402 0	02.180.7611.670	Anhänger-Steuerventil	Trailer Control Valve
973 002 403 0	02.180.7611.680	Anhänger-Steuerventil	Trailer Control Valve
973 002 520 0	02.180.7611.690	Anhänger-Steuerventil	Trailer Control Valve
973 002 521 0	02.180.7611.700	Anhänger-Steuerventil	Trailer Control Valve
973 006 002 0	02.180.7611.530	Relaisventil	Relay Valve
973 006 003 0	02.180.7611.530	Relaisventil	Relay Valve
973 009 001 0	02.180.7611.720	Anhänger-Steuerventil	Trailer Control Valve
973 009 002 0	02.180.7611.730	Anhänger-Steuerventil	Trailer Control Valve
973 009 006 0	02.180.7611.740	Anhänger-Steuerventil	Trailer Control Valve
973 009 010 0	02.180.7611.750	Anhänger-Steuerventil	Trailer Control Valve
973 011 000 0	02.180.7611.540	Relaisventil	Relay Valve
973 011 001 0	02.180.7611.550	Relaisventil	Relay Valve
973 011 002 0	02.180.7611.560	Relaisventil	Relay Valve
973 011 050 0	02.180.7611.570	Relaisventil	Relay Valve
973 500 000 0	02.180.7611.300	Schnelllöseventil	Quick Release Valve
973 500 003 0	02.180.7611.310	Schnelllöseventil	Quick Release Valve
973 500 006 0	02.180.7611.320	Schnelllöseventil	Quick Release Valve
973 500 011 0	02.180.7611.330	Schnelllöseventil	Quick Release Valve
973 500 014 0	02.180.7611.330	Schnelllöseventil	Quick Release Valve
975 300 110 0	02.180.7611.810	Druckregler	Unloader Valve
975 303 085 0	02.180.7611.790	Druckregler	Unloader Valve
975 303 460 0	02.180.7611.810	Druckregler	Unloader Valve
975 303 461 0	02.180.7611.820	Druckregler	Unloader Valve
975 303 464 0	02.180.7611.800	Druckregler	Unloader Valve
975 303 470 0	02.180.7611.810	Druckregler	Unloader Valve
975 303 471 0	02.180.7611.820	Druckregler	Unloader Valve
975 303 473 0	02.180.7611.810	Druckregler	Unloader Valve
975 303 474 0	02.180.7611.820	Druckregler	Unloader Valve
975 303 491 0	02.180.7611.820	Druckregler	Unloader Valve